

Sicherheitshinweise für Hängematten & Baumzelte

Verwenden Sie Hängematten und Baumzelte mit Vorsicht, ansonsten können Unfälle passieren.

Bevor Sie eine Hängematte oder ihr Baumzelt zum ersten Mal verwenden, lesen sie aufmerksam die Aufbauanleitung bzw. sehen sie sich Aufbauvideos, auf der Herstellerseite, im Internet an.

1. Hängen Sie **Hängematten** unter keinen Umständen höher als 46 cm über dem Boden auf.
2. Hängen Sie **Baumzelte** unter keinen Umständen höher als 100 cm über dem Boden auf.
3. Überprüfen Sie, dass sich im Bereich unter der **Hängematte** oder unter dem **Baumzelt** keine scharfen Gegenstände, Steine oder andere Fremdkörper befinden, die im Falle eines Sturzes eine Gefahr darstellen könnten.
4. Bauen sie ihre **Hängematte** oder ihr **Baumzelt** nicht bei Sturm auf, Äste könnten herunterfallen und sie verletzen.
5. Verwenden sie ihre **Hängematte** oder ihr **Baumzelt** nicht während eines Sturms oder während eines Gewitters!
6. Überprüfen Sie Ihre Umgebung oben und unten und achten Sie darauf, einen geeigneten, stabilen, lebenden/gesunden Baum oder Ankerpunkte auszuwählen, welche die **Hängematte** und ihre Benutzer bzw. das **Baumzelt** und ihre Benutzer sicher tragen können.
7. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihre Ausrüstung, einschließlich Karabiner, Seil und Aufhängungssystem/Hängemattengurte, Ratschen und Gurte gründlich auf Risse, Ausfransungen oder sonstige Ungewöhnlichkeiten seit dem Kauf. Wenn bei der Überprüfung etwas Verdächtiges gefunden wird, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Spannen sie die Ratschen ihres **Baumzeltes** so fest wie möglich; je fester, desto besser. Das Rollverhalten ist geringer, der Komfort höher, die Stangen brechen weniger leicht und Regen und Wind werden besser abgehalten.
9. Nehmen sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände mit in die **Hängematte** oder mit in ihr **Baumzelt**. Ein Schnitt oder ein Loch im gespannten Stoff kann die Ausrüstung zerstören!
10. Lagern Sie ihre Ausrüstung bei Nichtgebrauch nicht nass, schmutzig oder in einer feuchten Umgebung. Die Ausrüstung könnte beschädigt werden und die Lebensdauer könnte verkürzt werden.
11. Erlauben Sie es Kindern nicht, **Hängematten** bzw. **Baumzelte** unbeaufsichtigt zu benutzen.

12. Springen oder schwingen Sie nicht aggressiv in ihrer **Hängematte**, bzw. in ihrem **Baumzelt**.
13. Lösen sie die Ratschen ihres **Baumzeltes** erst wenn alle Personen ausgestiegen sind. Ansonsten könnten sie auf den Boden fallen und sich verletzen.
14. Testen Sie immer, ob die **Hängematte** oder das **Baumzelt** richtig aufgehängt ist, bevor Sie sie mit Ihrem gesamten Gewicht belasten, und vergewissern Sie sich, dass die Karabiner mit Drahtschnapper richtig eingerastet sind, bzw. dass die Ratschen des Baumzelts verriegelt sind.
15. Bauen sie nicht mehrere **Hängematten** oder **Baumzelte** übereinander auf.
16. Nehmen Sie keine Änderungen an Ihrer **Hängematte** oder ihrem **Baumzelt** vor. Durch nachträglich vorgenommene Änderungen erlischt die Garantie.
17. Lösen Sie keine Knoten, welche an ihrer **Hängematte** werksseitig angebracht wurden.
18. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen/Richtlinien kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.