

## **Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für Bushmen Tarps**

Ein Tarp ist eine vielseitige Campingplane, die zum Schutz vor Regen, Sonne und Wind bei unterschiedlichen Geländebedingungen entwickelt wurde.

Dieses Produkt ist für den Einsatz im Freien, beim Camping, Wandern usw. gedacht.

### **Warnungen und Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung:**

#### **1. Brandgefahr:**

**Hinweis:** Das aus Polyester und Nylon hergestellte Produkt ist nicht feuerfest.

**Risiko:** Wenn die Plane offenen Flammen, Funken oder heißen Oberflächen ausgesetzt wird, kann sich die Plane entzünden, was eine ernsthafte Verbrennungsgefahr für den Benutzer darstellt.

**Empfehlung:** Platzieren Sie die Plane immer entfernt von Feuer, Grills und anderen Geräten, die Hitze über 100 °C abgeben.

Verwenden Sie die Plane nicht als Schutz vor Hitze oder Feuerquellen.

#### **2. Wetterbedingungen:**

**Hinweis:** Das Produkt ist für normale Wetterbedingungen vorgesehen.

**Risiko:** Starker Wind kann die Plane zerreißen oder beschädigen, und Regen oder Schnee können dazu führen, dass sich Wasser auf der Oberfläche der Plane ansammelt, was zu einem plötzlichen Zusammenbruch der Struktur und zu Verletzungen führen kann.

**Empfehlung:** Bei starkem Wind darauf achten, dass die Plane gut gespannt und mit verstärkten Seilen und Heringen gesichert ist. Stellen Sie es schräg auf, damit das Wasser ungehindert fließen kann.

Falten Sie die Plane bei extremen Wetterbedingungen zusammen, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

#### **3. Sonneneinstrahlung (UV):**

**Hinweis:** Eine längere Einwirkung intensiver Sonneneinstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, kann das Material schädigen.

**Risiko:** Dies kann zu einer Schwächung der Planenstruktur, Verfärbung, verringerter Festigkeit und Reißanfälligkeit führen.

**Empfehlung:** Vermeiden Sie es, die Plane längere Zeit direktem Sonnenlicht auszusetzen. Bewahren Sie die Plane bei Nichtgebrauch an einem schattigen

oder halbschattigen Ort auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

#### **4. Verwendung als Abdeckung:**

**Hinweis:** Die Plane ist nicht als Unterschlupf gedacht und kein wasserdichtes Zelt.

**Risiko:** Längere Regeneinwirkung kann zum Austreten von Material führen, was den Komfort und die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen kann.

**Empfehlung:** Benutzen Sie eine Plane als vorübergehende Abdeckung und überwachen Sie deren Zustand bei Regen immer. Bei längerem Niederschlag sollten Sie eine zusätzliche Schutz- oder Abdichtungsschicht in Betracht ziehen.

#### **5. Warnung vor Missbrauch und Kindersicherheit:**

**Hinweis:** Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene gedacht, die mit der sicheren Aufstellung und Verwendung von Outdoor-Produkten vertraut sind.

**Risiko:** Eine unsachgemäße Spannung der Seile oder eine unzureichende Sicherung der Plane kann dazu führen, dass diese umfällt oder Benutzer, insbesondere Kinder, verletzt werden.

**Empfehlung:** Stellen Sie sicher, dass alle Leinen fest und ordnungsgemäß gesichert sind, um ein Umkippen der Plane oder einen Bruch der Struktur zu vermeiden.

#### **6. Installation und Verwendung:**

**Aufbau:** Legen Sie das Tarp wie gewünscht aus und befestigen Sie es mit Heringen und Seilen (im Lieferumfang enthalten oder separat erhältlich). Es wird empfohlen, die Plane schräg aufzustellen, um eine effektive Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie Schutz vor Wind zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Einrichtungsmethoden finden Sie [hier](#).

**Passform:** Passen Sie je nach Wetter und Gelände die Höhe und Spannung der Leinen an, um den Schutz vor Wind, Regen oder Schnee zu optimieren.

**Lagerung und Wartung:** Stellen Sie vor dem Falten der Plane sicher, dass diese vollständig trocken ist, um Schimmel und Mehltau vorzubeugen. Lagern Sie die Plane an einem kühlen, trockenen Ort.

#### **7. Sicherheits- und Pflegehinweise**

**Pflege:** Reinigen Sie die Plane von Hand mit milder Seife, keine Waschmaschine oder Trockner benutzen.

Nicht bügeln, nicht in der Maschine waschen, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigen.

Bitte überprüfen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch auf Beschädigungen und Gebrauchsspuren.

Es sind keine baulichen Veränderungen zulässig.

**8. Kontakt:** Wenn Sie Fragen zum Produkt, Unfälle oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter **kontakt@bushmen.pl** oder über das Kontaktformular auf der **Website [www.bushmen.pl](http://www.bushmen.pl)**.

**9. Reklamations- und Rückgabebedingungen:**

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Bei Bedarf ist eine Reparatur, ein Ersatz oder eine Rückerstattung gemäß den geltenden GPSR-Vorschriften möglich.

**Erinnerung:** Das Befolgen der oben genannten Empfehlungen gewährleistet eine langfristige und sichere Verwendung des Produkts.

**10. Informationen zur Produktentsorgung:**

Am Ende der Haltbarkeitsdauer des Produkts sollte es an Rückgabe- und Sammelsysteme übergeben werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder geben Sie es an einer Müllsammelstelle ab, die den Regeln zur Mülltrennung entspricht.